

Feuerwehr Digitalfunk-Taschenkarte

HRT Sepura STP 9000

Lkr. Starnberg



Lautstärke/
Gruppenauswahl im Menü

Mode – Taste
Kurz drücken→ Einschalten
Lang drücken→ Ausschalten
(bis im Display steht „Gerät
schaltet ab“)
z.B. bestätigen Gruppenwahl

Länger drücken→
Schnellwahl taste
DMO/ TMO

Sprechtaste /PTT
Bestätigung
Gruppenwahl im Menü

Kontexttaste links
z.B. Displayschrift
vergrößern /verkleinern

Einzelgespräch annehmen/
wählen (Vollduplex)

Alphanummerische Tasten
Kurz drücken→ Nummerwahl
Lang drücken→ FMS Status
(Abhängig vom Berechtigungstyp des
Gerätes im Netz)

Stern Taste
Länger drücken→ Tastensperre

Notruftaste

Antenne

LED links
Rot = Senden
Grün = Empfangen
LED rechts
Blau blinkend →
verpasstes Ereignis

Verpasste
Ereignisse aufrufen

Zubehörbuchse
z.B. Handmikro

Kontexttaste rechts
z.B. Smart-Menü

Navigationstasten
nach unten → öffnet
Menü

Einzelgespräch
abweisen/ beenden
Länger als 2 sec.
drücken → zurück zum
Grundbildschirm

Raute Taste
Position senden

Achtung: wenn wieder-
kehrender Warnton , dann
keine Verbindung zum Netz

Abkürzungen

HRT = Handfunkgerät

MRT = Fahrzeugfunkgerät

DMO = Direktbetrieb

TMO = Netzbetrieb

Kw = Kurzwahlnummer

1.E. = 1. Ebene

2.E. = 2. Ebene

3.E. = 3. Ebene

Rufgruppen

1. Mode-Taste kurz drücken

2. Über Drehknopf Gruppe aus dem
voreingestellten Ordner auswählen.

oder

2. Über Tastatur Kurzwahl-Nummer
anwählen und mit Sendetaste
bestätigen (TMO / DMO beachten).

Standardeinstellung

Gerät	Betrieb	Gruppe	Kurzw.
HRT	DMO	307_F*	307
MRT	TMO	FW_STA	2082

Feuerwehr Digitalfunk-Taschenkarte

Lkr. Starnberg



DMO-Gruppen

Gruppe	Verwendungszweck	Kw	1.E.	2. E.
307_F*	Einsatzabschnitt 1 (Standard)	307	DMO	FW
308_F*	Verbindung zu Luftfahrzeugen	308	DMO	FW
309_F*	Chemieschutz	309	DMO	FW
310_F*	Führung	310	DMO	FW
311_F-314_F	weitere Einsatzabschnitte	311...	DMO	FW
315_F-322_F	z.b.V. (z.B. planbare Einsätze)	315...	DMO	FW
323_F-324_F	Brandsicherheitswache	323...	DMO	FW
325_F-326_F	Schulung, Ausbildung	325...	DMO	FW

TMO-Gruppen ab 2019

Gruppe	Verwendungszweck	Kw	1.E.	2.E.	3. E.
FW_STA	Standardgruppe FW	2082	ILS	ILS FFB	STA
P_IN_BOS_ZA	Zusammenarbeit Polizei	5810	ILS	ILS FFB	
SoG_7_FFB	Flächenlage KBI-Ber. Ost	2007	ILS	ILS FFB	
SoG_8_FFB	Flächenlage KBI-Ber. West	2008	ILS	ILS FFB	
SoG_9_FFB	Wasserrett. Starnb. See	2009	ILS	ILS FFB	
WR_LL	Wasserrett. Lkr. LL	2075	ILS	ILS FFB	LL
KATS_STA	Katastrophens. Lkr. STA	2086	ILS	ILS FFB	STA
RD_FFB	Rettungsdienst ILS FFB	2063	ILS	ILS FFB	FFB
WR_STA	Wasserrettung Lkr. STA	2085	ILS	ILS FFB	STA
ZA_STA	Zusammenarbeit BOS	2081	ILS	ILS FFB	STA
ILS_WM_AG	Anrufgruppe ILS Oberland	30	ILS	ILS Ober.	
ILS_M_AG	Anrufgruppe ILS München	25	ILS	ILS Mün	
FEZ_M#_AG	Anrufgruppe FEZ M-Land	26	ILS	FEZ Mü.L	
FW_TÖL	Feuerwehr Lkr. TÖL	3062	ILS	ILS Ober.	TÖL
FW_FFB	Feuerwehr Lkr. FFB	2062	ILS	ILS FFB	FFB
FW_LL	Feuerwehr Lkr. LL	2072	ILS	ILS FFB	LL
FW_M#	Feuerwehr Lkr. M	2652	ILS	FEZ Mü.L	-
FW_WM	Feuerwehr Lkr. WM	3072	ILS	ILS Ober.	WM